


Vista explodida da pistola automática RA-C2

PARTS LIST



1	Capa	1
2	Bico	1
3	Vedação agulha do fluido	1
4	Parafuso ved. da agulha	1
5	Agulha do ar	1
8	Botao da agulha do fluido	1
8-1	Porca do botao	1
9	Mola da agulha do fluido	1
10	Agulha do fluido	1
12	Corpo da pistola	1
13	Conexao do ar e fluido	2
17	Pino de fixacao	1
25	Conexao de entrada do ar	1